



Rue de Châtelet 157
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tel : 071/47.35.50
Fax : 071/47.28.16
www.technimetal-protect.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE
UNE SOCIETE DE QUALITE
POUR DES CLIENTS D'EXCELLENCE

Fabricant de portes métalliques
Normales, blindées, étanches
Coupe-feu 30', 60', 90', 120'
Blindage radiologique

PORTE METALLIQUE PLEINE SIMPLE OUVRANTE SUR CADRE DORMANT

A) CADRE DORMANT

Réalisé à l'aide d'un profil tubulaire d'une section appropriée à l'épaisseur de la feuille de porte. Ce profil a une épaisseur de 3mm minimum. Une gorge est prévue pour y loger un joint à lèvres en vue d'assurer une certaine étanchéité. La fixation du cadre est assurée par vis du type toge ou similaire et à raison de 4 pièces par montant.

B) VANTAIL

Réalisé en double face lisse en acier électrozingué d'une épaisseur de 2mm isolée par interposition d'un matelas de laine de roche de haute densité. L'épaisseur du vantail est de 44mm mais peut varier en fonction de la grandeur de celui-ci. Cette épaisseur varie en fonction de la grandeur des vantaux. Renforts intérieurs double oméga 100/10/10.

Le bas du vantail est équipé d'un appareil mobile encastré dans la paroi et commandé automatiquement par les mouvements de la porte. Fixation invisible.

C) SUSPENSION

Assurée par 3 nœuds en acier d'un diamètre de 20mm. Ils sont munis d'une rondelle d'usure en bronze de 3mm. La fixation est assurée par soudure sur toute la hauteur de bannière entre le cadre dormant et la feuille de porte.

D) VERROUILLAGE

Assuré à l'aide d'une serrure à cylindre à pêne lançant et dormant. Le pêne est actionné par une paire de béquille en alu, reliées entre elles par un carré en acier galvanisé de 8mm. Le pêne dormant est actionné par l'action d'une clé sur un cylindre profilé type européen.

../..



Rue de Châtelet 157
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tel : 071/47.35.50
Fax : 071/47.28.16
www.technimetal-protect.com

**UNE SOCIETE DE QUALITE
POUR DES CLIENTS D'EXCELLENCE**

Fabricant de portes métalliques
Normales, blindées, étanches
Coupe-feu 30', 60', 90', 120'
Blindage radiologique

E) GARNITURE

Une paire de béquille et plaques de propreté en alu.

F) PROTECTION

Application d'une couche de primer phosphate de zinc.